


FlexiKontur100




1. Form des Lichtkegels einstellen



2. Zommbar 18° - 36°



3. Schärfe der Lichtkante einstellen



4. Lichtkegel drehen

