

114936

Universal-Push Mini-Dimmer für dimmbare
230V Leuchten/Trafos, 250VA

ISOLED®
CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

BEDIENUNGSANLEITUNG

Ein/Aus

Einmal kurz drücken, um das Licht mit dem zuvor gespeicherten Dimmwert ein- und auszuschalten.

Dimmen

Halten Sie den Taster gedrückt (bei eingeschaltetem Licht), um zu dimmen und die Einstellung zu speichern. Die Helligkeit wird gespeichert, wenn der Taster losgelassen wird. Erneutes Drücken kehrt den Dimmvorgang um (auf-ab oder abwärts-aufwärts).

Volle Helligkeit

Drücken Sie den Taster zweimal schnell, um die 100 %ige Helligkeit wiederherzustellen.

Speichern

Halten Sie den Taster gedrückt und lassen Sie ihn los, um die gewünschte Helligkeitsstufe zu speichern. Diese Stufe wird dann abgerufen, wenn die Leuchte durch eine kurze Berührung wieder eingeschaltet wird.

Standard-Helligkeit

Die Leuchte wird von 20 % Helligkeit wieder eingeschaltet, wenn sie auf weniger als 20 %

Helligkeitsstufe gedimmt wurde vor dem Ausschalten.

Minimale Helligkeitseinstellung

Halten Sie den Taster bis zur gewünschten Helligkeitsstufe gedrückt. Dann 5 mal kurz drücken: Das

Produkt blinkt zur Bestätigung 5 mal.

Wiederherstellung der Werkseinstellung

Drücken Sie den Taster 7-mal kurz, das Produkt blinkt 7-mal zur Bestätigung.

Connection

