

Wie man mehrere RGB+CCT-LED-Panels mit einer Fernbedienung einrichtet und steuert.




Wenn Sie mehrere RGB+CCT-Panels in Ihrem Raum installieren, müssen Sie die Steuerung aller dieser Panels auf einer einzigen Fernbedienung aktivieren. Es ist wichtig! Wenn man die Paneele durch mehrere Fernbedienungen fährt, nimmt jede Paneele ein fremdes Funksignal an. Dadurch verliert das Panel das Startsignal und reagiert nicht mehr auf das Signal der eigenen Fernbedienung.

Um mehrere Panels mit einer einzigen Fernbedienung zu aktivieren, müssen Sie folgendes beachten:



Sie können das Panel und die Fernbedienung nicht aktivieren, wenn Sie die Paneele bereits an der Decke angebracht haben und das Panel an ein gemeinsames Stromnetz angeschlossen haben. Es ist sehr wichtig, dass das Panel vor der Aktivierung vollständig vom Stromnetz getrennt ist (beide Kabel müssen getrennt sein).



Verbinden Sie das Kabel mit dem Panel

1


Bereiten Sie ein separates Kabel vor, um das Panel in eine Steckdose zu stecken, und verbinden Sie das Kabel mit dem Panel.



2

Drücken Sie die ON-Taste auf der Fernbedienung

Drücken Sie die ON-Taste auf der Fernbedienung in ZONE1 und halten Sie sie gedrückt, lassen Sie sie nicht los. Sie können die Paneele mit den vier Tasten an der Unterseite der Fernbedienung in vier Kontrollbereiche verteilen. Jede Kontrollzone kann eine beliebige Anzahl von Panels steuern.



3

Schließen Sie das Panel an eine Steckdose an

Das Panel sollte dreimal langsam blinken. Dies bedeutet, dass das Panel und die Fernbedienung aktiviert sind. Die Schritte 2-3 müssen mit jedem Panel wiederholt werden.

Wenn das Panel bei der Aktivierung nicht auf das Signal der Fernbedienung reagiert, trennen Sie das Panel vom Strom und schließen Sie es nach 5 Sekunden wieder an.